

Nordic Sun palosuojalevyn asennusohje 590x795x8mm

Palosuojalevyn asennustapa valitaan asennuskohteen mukaan. Tarvittaessa levyn yläreuna tiivistetään tiivistysmassalla tai pellillä, jolla estetään sadeveden pääsy levyn ja seinän väliin.

Kiinnityksessä on noudatettava seuraavia ohjeita:

- Varmista julkisivumateriaalin edellyttämä tuulettuminen levyn asennuskohdalta, esim. puupaneelien ja tuulensuojalevyn välinen tuuletus.
- Puukoolaus: Poraa sopivan kokoiset reiät palosuojalevyyn ja kiinnitys alustaan estääksesi näiden halkeaminen
- Kiinnityspisteet tulee sijaita vähintään 25 mm etäisyydellä levyn reunoista
- Kiinnitä invertterin asennusteline riittävän tukevasti seinän puukoolaukseen
- Älä ylikiristä levyn kiinnitysruuveja
- Asennusruuveiksi suositellaan litteäkupuruuveja tai kupuruuveja

